HOJA DE DATOS

ML-SER

Produal

Distributed by AKRIBIS



HERRAMIENTA DE PUESTA EN MARCHA DEL TRANSMISOR ML-SER

La herramienta de puesta en funcionamiento ML-SER está diseñada para la puesta en marcha y una configuración sencilla de los productos del transmisor Produal. La ML-SER muestra menús de configuración específicos del dispositivo cuando el conector está enchufado en el dispositivo maestro.

La herramienta ML-SER se puede utilizar para:

- calibración de campo
- puesta en marcha y configuración de la comunicación Modbus
- puesta en marcha y configuración del controlador integrado

La herramienta ML-SER es compatible con los productos más recientes del transmisor Produal. Consulte la hoja de datos de los transmisores específicos.



Datos técnicos:

Fuente de alimentación	desde el dispositivo maestro
Cable	0,75 m
Adaptador	6 pines
Pantalla	retroiluminada blanca, 2 x 16 caracteres
Alojamiento	IP20
Temperatura ambiente	0 - +50 °C
Productos compatibles	las funciones admitidas y las instrucciones de la herramienta ML-SER se mencionan en las hojas de datos y las instrucciones de funcionamiento de los transmisores admitidos

Guía de pedidos:

Modelo	Número de producto	Descripción
ML-SER	1139010	herramienta de puesta en funcionamiento del transmisor

Los productos cumplen los requisitos de la directiva 2004/108/CE y están en conformidad con los estándares EN61000-6-2001: 6 (Emisión) y EN61000-3-2001: 2 (Inmunidad).

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info La información está sujeta a cambios sin previo aviso.